

Bedienung der Handnotverstellung im Haveriefall – Drehantrieb Typ 2102

1. Den elektrischen Anschluss vom Drehantrieb trennen.
2. Verschlusschraube vom Gehäuse abschrauben.
3. Die Handverstellung mittels geeignetem Schraubendreher ca. 4mm nach unten drücken und in gewünschte Richtung drehen.

Die Drehrichtung der Handverstellung ist identisch mit der Drehrichtung des Kugelhahnes.

Durch einen Anschlag lässt sich die Handbetätigung nicht überdrehen. Übermäßiger Kraftaufwand ist zu vermeiden, da es sonst zu Schäden am Getriebe kommen kann.

